

Maxell HP-BT350

Внимание при зареждане на батерията:

- Моля заредете напълно продукта преди първото му ползване.
- Моля не ползвайте продукта по време на зареждане.
- Моля заредете зарядното от контакта, след като продуктът е напълно зареден.
- Уверете се, че продуктът е свързан към източник на захранване с
- USB DC 5V.
- Моля заредете батерията върху водоустойчива повърхност и далеч от запалими предмети и течности.
- Зареждането трябва да се извършва само от възрастен или под наблюдение на възрастен
- НИКОГА не оставяйте зарядното устройство без надзор.

Как да се зарежда:

1. Изключете продукта
2. Свържете USB зареждащия кабел със слушалките
3. Свържете другия край на USB кабела за зареждане към източник на захранване (USB DC 5V)
4. Повреме на зареждането, LED индикаторът ще светне в червено
5. Когато устройството е напълно заредено, LED индикаторът ще се изключи (за да пести заряд на батерията)

Внимание: Моля използвайте оригиналния кабел, включен в комплектовката, за да свържете слушалките към вашия компютър или съвместим контакт за зареждане

ВИНМАНИЕ:

1. Този продукт не е играчка; не позволявайте на децата да го ползват без надзор на възрастен.
2. Не поставяйте продукта в огън или да бъде изложен на източник на висока температура. Може да предизвика експлозия.
3. Не изгаряйте или заравяйте батериите.
4. Не пробивайте и не мачкайте.
5. Не използвайте продукта докато шофирате, карате велосипед или докато работите с машини. Слушането на музика може да е в нарушение на местните закони в някои региони. Ползвателите трябва да се запознаят с местното законодателство и използването на уреда е под тяхна отговорност.
6. Не ползвайте продукта на висока сила на звука за дълго време. Това може да доведе до увреждане на слуха.
7. За да се избегне увреждане на слуха от внезапен силен звук, моля намалете силата на звука преди да го свържете с устройството за възпроизвеждане.
8. Не разглобявайте, не модифицирайте и опитвате да поправяте продукта.
9. За да предотвратите пожар или удар, моля изключете устройството то зарядното когато го почиствате.
10. В случай на изтичане на течност от батерията, не пипайте батерията с ръце. Ако течност попадне в очите, не търкайте, моля изплакнете обилно с чиста и веднага се консултирайте с доктор; ако течността попадне върху тялото или дрехите, моля изплакнете обилно с вода и веднага се консултирайте с доктор.
11. Моля вижте ръководството на потребителя и използвайте предоставените аксесоари.

Внимание:

1. Литиевите трябва да се рециклират. Не изхвърляйте в контейнера.
2. Зареждайте устройството само чрез USB DC 5V.
3. Зареждайте батерията върху пожароустойчива повърхност и далеч от запалими елементи или течности.
4. По време на зареждането батерията НИКОГА не трябва да бъде оставена без надзор. Зареждането трябва да се прави от възрастен или под негов надзор.

5. Следвайте инструкциите в това ръководство и изключете устройството след пълното му зареждане.
6. Моля зареждайте устройството на 3 месеца ако не се изплзва периодично. Възможно е **батерията** да не може да се зарежда ако е напълно разредена.
7. Този продукт не е водоустойчив, не го поставяйте във вода или не позволявайте той да се намокри.
8. Избягвайте да работите с уреда под пряка слънчева светлина или на горещи, влажни или прашни места
9. Този продукт е проектиран за само за възпроизвеждане на музика и разговори по телефона, моля използвайте го по отговорен начин.
10. Работата на продукта може да бъде повлияна от радио смущения, моля, опитайте се да се отдалечите от близките устройства с безжичен сигнал, ако има някакво влошаване на производителността
11. Не позволявайте устройството да падне на пода или на твърда повърхност, вътрешната верига може да се повреди
12. Моля почиствайте устройството с мека,чиста къпра, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ химически продукти за почистване.
13. Ако усетите нещо необичайно по време на използване на продукта, незабавно СПРЕТЕ да го използвате.



С настоящото Максел Европа ООД ,че радиооборудването тип HP-BT350 е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Изхвърлянето на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейски съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране.



- С този символ върху продукта, батерията или опаковката, продуктът или батерията не трябва да се изхвърлят заедно с битовия отпадък. Този символ може да се използва в комбинация химически символи Hg (живак), Cd (кадмий) and Pb (олово) ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак, повече от 0.002% кадмий или повече от 0.004% олово. В края на експлоатационния му живот трябва да бъде оставен в събирателния пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
- Правилното изхвърляне на продукта и батерията би помогнало за предотвратяване на потенциално отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно пунктовете за събиране и рециклирането на продукт и батерия, моля, свържете се с местните власти.

Sound TO THE **MAX**

Maxell Europe Ltd
Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 8YA
United Kingdom.

Termék: Fejhallgató
Importőr: Maxell Europe Limited
Magyarországi Fióktelepe
H-1095 Budapest
Máriássy u. 7.
www.maxell.eu

Maxell Corporation of America,
3 Garret Mountain Plaza, 3rd Floor,
Suite #300, Woodland Park, NJ 07424.
www.maxell-usa.com.

Maxell Latin America,
PH Oceanía Plaza - Torre 2000,
Panama City, Rep. of Panama.
www.maxell-latin.com

Maxell Canada,
8500 Leslie Street, Suite 101,
Markham Ontario, Canada L3T 7M8.
www.maxellcanada.com

maxell 

Importado y Distribuido en Chile por:
Maxchile Ltda, Av. Santa Rosa 1872,
Santiago, Chile.

Importador: Apolotec, S.A. de C.V.
13 Sur #301 P.B., Col. Centro
C.P. 72000, Puebla, Pue.
RFC. ATE031117QJ5