

БЕЗЖИЧЕН USB АДАПТЕР

D-Link Wireless AC600 Dual Band High-Gain USB adapter DWA-172

Ръководство на потребителя

НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА С ПОМОЩНАТА ПРОГРАМА ОТ ДИСКА




ИНСТАЛАЦИОНЕН ДИСК

Съдържа всички необходими инструкции за настройка на DWA-172



ПОСТАВЕТЕ ДИСКА В КОМПЮТЪРА

Поставете диска в CD-ROM устройството на компютъра. Помощникът за инсталация стартира автоматично. Уверете се, че Интернет връзката ви е активна. (Не включвайте DWA-172 все още.)



ПОМОЩНИК ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

Изберете вашия език от списъка с опции и следвайте стъпките, през които ще ви преведе помощната програма, за да инсталирате и настроите DWA-172.



РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

- 1. Ако съм изгубил диска, какво мога да направя?**
Дискът съдържа софтуерни драйвери и ръководство, които могат да бъдат получени от D-Link (виж Техническа поддръжка по-долу). Windows XP, Vista, Win-dows 7 в повечето случаи ще инсталира автоматично правилните драйвери.
- 2. Ако съм забравил ключа за безжично криптиране?**
Ключа за безжично криптиране се конфигурира за Wireless Access Point, Router или DSL Modem Router. Ако не можете да възстановите ключа за криптиране, единственото решение е да конфигурирате отново Wireless Access Point/Router, и да използвате нов ключ за криптиране. При нужда, свържете се с производителя на оборудването.
- 3. Защо не мога да ползвам безжична връзка?**
 - Уверете се, че DWA-172 е включен правилно към USB порт, или опитайте да го включите към друг USB порт, ако е възможно.
 - Ако индикатора не светва при включване на DWA-172, може да е повреден USB порта, или драйвера може да не е инсталиран коректно.
 - Уверете се, че настройките за безжична връзка на DWA-172 съвпадат с настройките на вашия Access Point/Router. Проверете и потвърдете настройките за:
 - **Име на безжичната мрежа (SSID)**
 - **Ключ за безжично криптиране**
 - **Метод за безжична защитна (WEP, WPA2)**

Проверете дали е осъществена безжична връзка в Windows System Tray (долу в дясно). Ако индикаторът свети в червено, означава че няма връзка.

 - Проверете, имате ли Интернет връзка на друг компютър.
 - Уверете се, че сте завършили процеса на инсталация на софтуера. Ако не сте, трябва да преинсталирате. Индикаторът на връзка с DWA-172 се появява след инсталиране на софтуера.

Забележка: Махнете етикета от устройството и го запазете. Този етикет съдържа продуктова информация, която е важна за вас при бъдещи справки.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Преди да се свържете с нашата техническа поддръжка, си подгответе следната информация:

1. Модел и номер на продукта (например DWA-172)
2. Версия на хардуера
3. Сериен номер (s/n)

Web: <http://dlink.com>
e-mail: bg-dlink@dlink.com