

Echo Pop 1st Gen Smart Speaker

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



НАСТРОЙТЕ ВАШИЯ ЕЧО POP



1. ИЗТЕГЛЕТЕ ALEXA APP ОТ МАГАЗИНА НА APP

Влезте със съществуващо потребителско име и парола за акаунт в Amazon или създайте нов акаунт.
Забележка: Не забравяйте да включите Bluetooth на телефона си и да подготвите паролата си за Wi-Fi.



2. ВКЛЮЧЕТЕ ВАШИЯ ЕЧО POP

Използвайте включения захранващ адаптер. Светлинен индикатор ще мига на устройството. След около минута Alexa ще ви каже да завършите настройката в app.



3. СЛЕДВАЙТЕ НАСТРОЙКАТА В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Ако не бъдете подканени да настроите устройството си след отваряне на приложението Alexa, докоснете иконата More(Още) =, за да добавите устройството си ръчно.
App ви помага да извлечете повече от вашия Echo Pop. Това е мястото, където настройвате обаждания и съобщения и управлявате музика, списъци, настройки и новини.

За помощ и отстраняване на проблеми отидете на Help & Feedback в приложението Alexa или посетете amazon.com/devicesupport.

НАУЧЕТЕ ЗА СВЕТИЛНИЯ ПРЪСТЕН

По подразбиране Alexa не започва да слуша, докато вашето Echo устройство не ви чуе да казвате (Alexa.)



BLUE / СИН

Сега Alexa ви слуша.



RED / ЧЕРВЕН

Микрофона е изключен. Alexa не може да ви чуе.



ORANGE / ОРАНЖЕВ

Вашето устройство е в режим на настройка или се опитва да се свърже с интернет



PURPLE / ЛИЛАВ

Вашето устройство е в режим „Не безпокойте“. По време на първоначалната настройка на устройството, лилавото показва дали има проблеми с Wi-Fi.



YELLOW / ЖЪЛТ

Имате ново известие. Кажете "Alexa, read my notifications" - "Alexa, прочети моите известия" или проверете Alexa app.



GREEN / ЗЕЛЕН

Имате входящо обаждане. Кажете "Alexa, answer the call." "Alexa, отговори на повикването."

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПОДДРЪЖКА



КОНТРОЛ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

Изключете микрофоните, като натиснете бутона за включване/изключване на микрофона.



УПРАВЛЯВАЙТЕ ВАШАТА ГЛАСОВА ИСТОРИЯ

Можете да прегледате, чувате и изтривате гласовите записи, свързани с вашия акаунт в приложението Alexa по всяко време. За да изтриете вашите гласови записи, опитайте да кажете:

"Alexa, delete what i just said."

"Alexa, delete everything I've ever said."



ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИ

За помощ и отстраняване на проблеми отидете на Help & Feedback в приложението Alexa или посетете amazon.com/devicesupport или кажете "Alexa, I have feedback."

Вие имате контрол върху вашето преживяване с Alexa. Разгледайте повече на amazon.co.uk/alexaprivacy

НЕЩА, КОИТО ДА ОПИТАТ С ALEXA



НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ЛЮБИМИТЕ НЕЩА

"Alexa, play popular music."

"Alexa, tell me a joke."

"Alexa, volume up."



БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ

"Alexa, what's the weather today?"

"Alexa, play the news."



БЪДЕТЕ ТОЧНИ

"Alexa, set an alarm for 7 a.m. every Tuesday."

"Alexa, reorder paper towels."

"Alexa, set a 5-minute timer."



БЪДЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА

"Alexa, call Mum."

"Alexa, announce dinner is ready."

Започнете с въпроса: „Алекса, какво можеш да направиш?“ / "Alexa, what can you do?"
Можете също така да спрете отговор по всяко време, като кажете, "Alexa, stop."



ПОЛУЧЕТЕ ОТГОВОРИ

"Alexa, how do you spell beautiful?"

"Alexa, what time is it?"



УПРАВЛЯВАЙТЕ ВАШИЯ УМЕН ДОМ

"Alexa, turn on the lamp."

"Alexa, turn on the fan."



Някои функции може да изискват персонализиране в приложението Alexa, отделен абонамент или на допълнително съвместимо интелигентно домашно устройство. Някои умения и услуги може да не са налични на всички езици. Можете да намерите повече примери и съвети в приложението Alexa.

EU Декларация за съответствие

Производител:

Име: Amazon.com Services LLC

Адрес: 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 United States Радио оборудване:

Модел: S2H4R9

Описание: Цифров медиен плейър

Ние, Amazon.com Services LLC, декларираме на наша лична отговорност, че описаният по-горе продукт е в съответствие със съответните закони за хармонизация на Съюза:

RE Директива (2014/53/ЕС), Директива RoHS (2011/65/ЕС), Директива за екодизайн (2009/125/ЕО)

Приложени са следните хармонизирани стандарти и/или други приложими стандарти/регулации:

Здраве и безопасност (член 3, параграф 1, буква а) от Директивата Електромагнитна съвместимост (член 3.1 (b) от Директивата RE) за RE)

- EN IEC 62311:2020
- EN 50665:2017
- EN 62368-1:2014/A11:2017
- EN IEC 62368-1:2020/A11:2020
- EN 301 489-1 V2.2.3
- Draft EN 301 489-17 V3.2.5
- Draft EN 301 489-3 V2.3.0
- EN 55032:2015/A11:2020
- EN 55035:2017/A11:2020

Използване на радиочестотен спектър (член 3.2 от Директивата за RoHS Директива(2011/65/EU) за RE)

- EN 300 328 V2.2.2
 - EN 301 893 V2.1.1
 - EN 300 440 V2.2.1
 - EN IEC 63000:2018
- Директива за Еко дизайн (2009/125/ЕС)
- (ЕС) No 1275/2008

Нотифицираният орган (Име: UL Verification Services Inc., ID: 0984) извърши оценката на съответствието съгласно Приложение III, Модул Б от Директивата за радиооборудване 2014/53/ЕС и издаде сертификат за ЕС изследване на типа (AN22C13060-1) покриващи съществените изисквания на член(ове) 3.1а, 3.1b, 3.2.

Допълнителна информация: Версия на формуера:

Wi-Fi FW Версия	BT FW Версия	ZB FW Версия
N/A	N/A	N/A

Доставени аксесоари и компоненти: Адаптер (Модел: LA23EU, RA23EU) Подписано за и от името на: Amazon.com Services LLC

Място: 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109-5210 Съединени щати,

Дата: февруари 16, 2023

Име: Amit Gaikwad Длъжност: Упълномощен подписващ Подпис:

