

СЪДЪРЖАНИЕ В ОПАКОВКАТА

СЪДЪРЖАНИЕ



**ДЕСКОП АВТОМАТИЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ С
5/8 ПОРТА**
DES-1005D/1008D



КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА СТАРТИРАНЕ



ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР
5V 0,55 A



Ако някой от тези артикули липсва в опаковката ви,
свържете се с вашия търговец.

НАСТРОЙКИ НА ПРОДУКТА


КОНФИГУРИРАНЕ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ



Стъпка 1

Свързване на захранващия адаптер


Включете захранващия адаптер в свободен контакт на стената, след което включете другия край на кабела на захранващия адаптер в захранващия порт на DES-1005D/1008D. LED-индикаторът за захранване ще светне, потвърждавайки, че устройството се захранва успешно.



Стъпка 2

Свързване на вашите мрежови устройства

Използвайте LAN кабел, за да свържете мрежовото си устройство към един от Ethernet портовете на DES-1005D или DES-1008D.



Стъпка 3

Проверете дали превключвателят е включен

LED-индикаторът за захранване светва в зелено, когато превключвателят получава захранване; в противен случай е изключен.

Проверете дали мрежовите устройства са свързани

LED-индикаторът на Link/Act свети в зелено, когато портът е свързан към устройство.

Зеленият индикатор мига, когато се предават или получават данни.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ ПРИ НАСТРОЙКА И КОНФИГУРИРАНЕ

1. КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО LED-ИНДИКАТОРЪТ ЗА ЗАХРАНВАНЕТО НА СВЕТА?

Проверете дали захранващият адаптер е свързан правилно към контакт на стената и към гърба на превключвателя.

2. КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО ДАДЕНО СВЪРЗАНО УСТРОЙСТВО НЕ СЕ ОТКРИВА?

Първо проверете дали LED-индикаторът на порта мига. Ако LED-индикаторът на Port не свети, опитайте да свържете устройството като използвате друг LAN кабел.

TECHNICAL SUPPORT



<http://www.dlink.com/support>



<http://www.dlink.com/warranty>