

Ръководство за бързо инсталиране

Email: support@cudy.com

Website: www.cudy.com

Ако вашата интернет връзка е чрез ethernet кабел директно от стената, вместо през DSL/кабелен/сателитен модем, свържете Ethernet кабела към WAN порта на рутера и пропуснете стъпки 1, 2, 3.



1 Изключете модема и извадете батерията, ако има такава.

2 Свържете ИНТЕРНЕТ порта на рутера към DSL / Кабелен / Ethernet модем.

3 Включете модема, след което изчакайте около 2 минути, за да се рестартира.

4 Свържете захранващия адаптер към рутера и изчакайте 1 минута, докато системният светодиод започне да мига в червено или синьо, за да покаже, че стартирането на системата е завършено.

Cuda

2009/125/ 2014/30/ , 2014/35/ , 2011/65/ .

<http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

(WEEE - 2012/19/EU),


5 Свържете компютъра си към рутера (жичен или безжичен)

Тел
Изключете Wi-Fi на вашия компютър и го свържете към LAN порта на рутера с Ethernet кабел.

Безжичен
Свържете устройството си към Wi-Fi мрежата на рутера, като използвате SSID (име на мрежата) и парола, отпечатани в долната част на рутера.


cudy
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXX

6 Стартирайте уеб браузър и въведете <http://cudy.net/> или <http://192.168.10.1/> в адресната лента. Използвайте **admin** за парола, за да влезете.



Note: Забележка: Ако прозорецът за вход не се появи, моля, вижте Често задавани въпроси> Q1.

7 След това ще се появи прозорецът по-долу, моля, следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да настроите вашите интернет връзки.



Забележка: Ако изскачащият прозорец не се появи, щракнете върху Бърза настройка на страницата за състоянието.

Насладете се на интернет!

LED и бутон

Име	Състояние	Индикация
System LED	Постоянно включено	червен Интернет не е свързан Син Интернет е свързан
	Мига	червен Системата се стартира Син WPS е в ход Червено-лилаво-синьо Надграждане на софтуера
Ethernet LED	Изключено	Захранващият адаптер не е свързан към устройството
	На	Съответният Ethernet порт е свързан
Button	WPS	Натиснете и задръжте 1 секунда, за да активирате функцията WPS.
	Reset	Натиснете и задръжте 6 секунди, за да нулирате рутера до фабричните му настройки по подразбиране

ПОДДЪРЖКА

За техническа поддръжка, ръководството за потребителя и повече информация, Моля посетете: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Често задавани въпроси

Q1: Какво мога да направя, ако прозорецът за вход не се появ

A1: Ако компютърът е настроен на статичен IP адрес, променете настройките му за автоматично получаване на IP адрес и адрес на DNS сървър.
A2: Проверете дали <http://cudy.net/> или 192.168.10.1 е правилен въведен в уеб браузър.
A3: Използвайте друг уеб браузър и опитайте отново.
A4: Рестартирайте рутера и опитайте отново.
A5: Деактивирайте и след това активирайте използвания мрежов адаптер.

Q2: Какво трябва да направя, ако не мога да намеря Wi-Fi сигнал?

A: Моля, уверете се, че рутерът е свързан, захранването и широколеновият интерфейс не са разхлабени. Ако всичко е нормално, но все пак не сигнал, моля, опитайте да използвате компютъра, за да настроите или възстановите рутера фабричните настройки. Ако след възстановяване на фабричните настройки все още няма сигнал, можете да рестартирате рутера, ако все още не работи, може би рутера има вина.

Q3: Как да нулирате настройките по подразбиране?

A: Докато захранването все още е включено, продължете да натискате бутона за нулиране за 6 секунди и изчакайте 1-2 минути и ще се възстанови фабричните настройки.

Q4: Защо мобилният ми телефон не може да влезе в страницата с настройки на рутера?

A: Моля, уверете се, че мобилният ви телефон е свързан към Cudy Router Wi-Fi (името по подразбиране е отпечатано в долната част на рутер) и се уверете, че сте въвели правилния сайт в браузъра. (Моля, следвайте инструкциите ЧЗВ -> Q1)

Q5: Защо не мога да вляза в страницата с настройки след рестартиране на рутера?

A: След рестартиране на рутера, може би вашия телефон или компютърът се свързва автоматично към друг Wi-Fi, моля, направете Уверете се, че вашият телефон или компютър е свързан към Cudy Router Wi-Fi. (името по подразбиране е отпечатано в долната част на рутера)




przewodnik szybkiej instalacji

Email:
support@cudy.com

Website:
www.cudy.com

Jeśli Twoje połączenie internetowe odbywa się przez kabel Ethernet bezpośrednio ze ściany zamiast przez modem DSL/kablowy/satelitarny, podłącz kabel Ethernet do portu WAN routera i pomiń kroki 1, 2, 3.



Deklaracja zgodności UE

Cudy oświadcza, że urządzenie jest zgodne ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami i postanowieniami dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE.

Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie <http://www.cudy.com/ce>. Wymagania i postanowienia dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna na stronie <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Zgodnie z Dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - 2012/19/UE), tego produktu nie wolno wyrzucać jak zwykłych odpadów domowych.

Zamiast tego należy je zwrócić do miejsca zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami zgodnie z przepisami krajowymi.



5 Podłącz komputer do routera (przewodowy lub bezprzewodowy)

Przewodowy


Изключете Wi-Fi на вашия компютър и го свържете към LAN порта на рутера с Ethernet кабел.

Bezprzewodowy

Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi routera, używając identyfikatora SSID (nazwy sieci) i hasła wydrukowanych na spodzie routera.


cudy
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXX

6 Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz <http://cudy.net/> lub <http://192.168.10.1/> w pasku adresu. Użyj hasła administratora, aby się zalogować



Uwaga: Jeśli okno logowania się nie pojawi, zapoznaj się z FAQ > Q1.

7 Następnie pojawi się poniższe okienko, postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby skonfigurować połączenia internetowe.



Uwaga: Jeśli wyskakujące okno się nie pojawi, kliknij opcję Szybka konfiguracja na stronie stanu.

Ciesz się internetem!

LED i przycisk

Imię	Status	Wskazanie	
Świeci na stałe	czerwony	Internet nie jest podłączony	
	Niebieski	Internet jest podłączony	
System LED	czerwony	System się uruchamia	
	Błyszkowy	Niebieski	WPS jest w toku
	Czerwono-Fioletowo-Niebieski		Aktualizacja oprogramowania
Wyłączony		Zasilacz nie jest podłączony do urządzenia.	
Ethernet LED	Na	Podłączony jest odpowiedni port Ethernet.	
	Wyłączony	Podłączony jest odpowiedni port Ethernet.	
Button	WPS	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby włączyć funkcję WPS.	
	Reset	Naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund, aby zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych.	

Wsparcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, instrukcję obsługi i więcej informacji, odwiedź:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Często zadawane pytania

Q1: Co mogę zrobić, jeśli okno logowania się nie pojawia?

A1: Jeśli komputer ma ustawiony statyczny adres IP, zmień jego ustawienia w celu automatycznego uzyskania adresu IP i adresu serwera DNS.
A2: Sprawdź, czy adres <http://cudy.net/> lub 192.168.10.1 jest prawidłowy wprowadzone w przeglądarce internetowej.
A3: Użyj innej przeglądarki internetowej i spróbuj ponownie.
A4: Uruchom ponownie router i spróbuj ponownie.
A5: Wyłącz, a następnie włącz używaną kartę sieciową.

Q2: Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę znaleźć sygnału Wi-Fi?

A: Upewnij się, że router jest podłączony, zasilanie i interfejs szerokopasmowy nie są luźne. Jeśli wszystko jest w porządku, ale nadal nie sygnał, spróbuj użyć komputera do ustawienia lub przywróć router do ustawienia fabryczne. Jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych, ale nadal brak sygnału, możesz zresetować router, jeśli nadal nie działa, może router ma błąd.

Q3: Jak zresetować do ustawień domyślnych?


A: gdy zasilanie jest nadal włączone, naciskaj przycisk resetowania; przez 6 sekund i odczekaj 1-2 minuty, a zostanie przywrócony do ustawienia fabryczne.

Průvodce rychlou instalací

Email:
support@cudy.com

Website:
www.cudy.com

Pokud je vaše připojení k internetu přes ethernetový kabel přímo ze zdi místo DSL/kabelového/satelitního modemu, připojte ethernetový kabel k WAN portu routeru a přeskočte kroky 1, 2, 3.



EU prohlášení o shodě

Cudy prohlašuje, že zařízení vyhovuje všem příslušným požadavkům a ustanovením směrnic 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EC a 2011/65 / EU. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na <http://www.cudy.com/ce>. požadavky a ustanovení směrnic 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / ES a 2011/65 / EU. Úplné EU prohlášení o shodě je k dispozici na <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Podle směrnice EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU) nesmí být tento produkt likvidován jako běžný domovní odpad. Místo toho by měly být vráceny na místo nákupu nebo odvezeny do veřejné sběrné recyklovatelného odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací tohoto produktu. Další informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Nesprávná likvidace tohoto druhu odpadu může mít za následek sankce podle národních předpisů.



1 Vypněte modem a vyjměte baterii, pokud je přítomna.

2 Propojte INTERNET port routeru s DSL / kabelovým modemem / Ethernetem

3 Zapněte modem a počkejte asi 2 minuty, než se restartuje.

4 Připojte napájecí adaptér ke směrovači a počkejte 1 minutu, než se systémový indikátor LED změní z červeného nebo modrého blikání, což znamená, že spuštění systému je dokončeno.

5 Připojte počítač k routeru (kabelový nebo bezdrátový)

Kabelové


Vypněte Wi-Fi v počítači a připojte jej k LAN portu routeru pomocí ethernetového kabelu.

Bezdrátový

Připojte zařízení k Wi-Fi síti routeru pomocí SSID (název sítě) a hesla vytištěných na spodní straně routeru.


cudy
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXX

6 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte <http://cudy.net/> nebo <http://192.168.10.1/>. Pro přihlášení použijte heslo správce.



Poznámka: Pokud se přihlašovací okno nezobrazí, podívejte se na FAQ > Q1.

7 Poté se objeví vyskakovací okno níže, postupujte prosím krok za krokem pokyny pro nastavení připojení k internetu.



Poznámka: Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klikněte na stavové stránce na Rychlé nastavení.

Užijte si internet!

LED a tlačítko

Název	Postavení	Indikace
Svítilník	Červen	Internet není připojen
	Modrý	Internet je připojen
System LED	Červen	Systém se spouští
	Modrý	WPS probíhá
	Červená-fialová-modrá	Upgrade softwaru
Ethernet LED	Vypnuto	Napájecí adaptér není připojen k zařízení.
	Na	Je připojen odpovídající ethernetový port.
Button	WPS	Stisknutím a podržením na 1 sekundu aktivujete funkci WPS.
	Reset	Stisknutím a podržením 6 sekund resetujete router na výchozí tovární nastavení

Podpora

Pro technickou podporu, uživatelskou příručku a další informace prosím navštivte:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Často kladené otázky

Q1: Co mohu dělat, když se nezobrazí přihlašovací okno?

A1: Pokud je počítač nastaven na statickou adresu IP, změňte její nastavení pro automatické získání IP adresy a adresy DNS serveru.
A2: Ověřte, že <http://cudy.net/> nebo http://192.168.10.1 je správně zadané ve webovém prohlížeči.
A3: Použijte jiný webový prohlížeč a zkuste to znovu.
A4: Restartujte router a zkuste to znovu.
A5: Zakažte a povolte používaný síťový adaptér.

Q2: Co mám dělat, když nemohu najít signál Wi-Fi?

Odpověď: Ujistěte se, že je router připojen, napájení a širokopásmové rozhraní nejsou uvolněné. Pokud je vše normální, ale stále ne signálu, zkuste použít počítač k nastavení nebo obnovení routeru tovární nastavení. Pokud po obnovení továrního nastavení stále není signál, můžete restartovat router, pokud to stále nefunguje, možná router má chybu.

Q3: Jak obnovit výchozí nastavení?

A: Zatímco je napájení stále zapnuté, stiskněte tlačítko reset po dobu 6 sekund a počkejte 1-2 minuty a obnoví se tovární nastavení.

Q4: Proč můj mobilní telefon nemůže vstoupit na stránku nastavení routeru?

Odpověď: Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Cudy Router Wi-Fi (výchozí název je vytištěn na spodní straně routeru) a ujistěte se, že jste v prohlížeči zadali správnou stránku. (Řiďte se pokyny FAQ -> Q1)


Q5: Proč nemohu po restartování směrovače vstoupit na stránku nastavení?

Odpověď: Po restartování routeru možná váš telefon nebo počítač se automaticky připojí k jiné Wi-Fi, provedte Ujistěte se, že je váš telefon nebo počítač připojen k Cudy Router Wi-Fi. (výchozí název je vytištěn na spodní straně routeru)

Vodič za brzu instalaciju

Email: support@cudy.com
Website: www.cudy.com

Ako je vaša internetska veza putem ethernet kabela izravno sa zida umjesto preko DSL/kabelskog/satelitskog modema, spojite ethernet kabel na WAN port usmjerivača i preskočite korake 1, 2, 3.



1 Isključite modem i uklonite baterija ako je ima.

2 Spojite INTERNET port usmjerivača na DSL/kabelski modem/Ethernet.

3 Uključite modem i pričekajte oko 2 minute da se ponovno pokrene.

4 Spojite adapter za napajanje na usmjerivač i pričekajte 1 minutu dok LED lampica sustava ne treperi u svijetli (crveno ili plavo), što znači da je pokretanje sustava dovršeno.

EU izjava o sukladnosti

Cudy izjavljuje da je uređaj u skladu sa svim relevantnim zahtjevima i odredbama direktiva 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EC i 2011/65 / EU. Potpuna EU izjava o sukladnosti dostupna je na <http://www.cudy.com/ce>. zahtjevi i odredbe direktiva 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EC i 2011/65 / EU. Potpuna EU izjava o sukladnosti dostupna je na <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Prema EU Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE - 2012/19 / EU), ovaj se proizvod ne smije odlagati kao uobičajeni kućni otpad.

Umjesto toga, treba ih vratiti na mjesto kupnje ili odnijeti na javno sabirno mjesto za recikliranje otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili najbližem sabirnom mjestu. Neispravno odlaganje ove vrste otpada može rezultirati kaznama prema nacionalnim propisima.




5 Spojite svoje računalo na usmjerivač (žični ili bežični)

Tel
Isključite Wi-Fi na računalo i spojite ga na LAN port usmjerivača pomoću Ethernet kabela.

Bežični
Povežite svoj uređaj s Wi-Fi mrežom usmjerivača pomoću SSID-a (naziv mreže) i lozinke ispisane na donjoj strani usmjerivača.


cudy
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXX

6 Pokrenite web preglednik i unesite <http://cudy.net/> ili <http://192.168.10.1/> u adresnoj traci. Koristite admin za lozinku za prijavu.



Napomena: Ako se prozor za prijavu ne pojavi, pogledajte FAQ > Q1

7 Zatim će se pojaviti skočni prozor ispod, slijedite upute korak po korak za postavljanje internetskih veza.



Napomena: Ako se skočni prozor ne pojavi, kliknite Quick Setup na stranici statusa.

Uživajte u internetu!

LED i tipka

Ime	Status	Indikacija	
System LED	Stalno uključeno	Crvena Plava	Internet nije povezan Internet je povezan
	Treperi	Crvena Plava	Sustav se pokreće WPS je u tijeku
Ethernet LED	Isključeno	Crveno-ljubičasto-plavo	Nadogradnja softvera
	Na	Adapter za napajanje nije spojen na uređaj.	
Button	Isključeno	Odgovarajući Ethernet priključak je spojen.	
	WPS	Pritisnite i držite 1 sekundu kako biste omogućili WPS funkciju	
Reset	Pritisnite i držite 6 sekundi za resetiranje usmjerivača na tvorničke postavke.		

Podrška

Za tehničku podršku, korisnički priručnik i više informacija, molim posjetiti: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Često postavljena pitanja

Q1: Što mogu učiniti ako se prozor za prijavu ne pojavi?

A1: Ako je računalo postavljeno na statičku IP adresu, promijenite njegove postavke za automatsko dobivanje IP adrese i adrese DNS poslužitelja.
A2: Provjerite je li <http://cudy.net/> ili 192.168.10.1 ispravan uneseno u web preglednik.
A3: Upotrijebite drugi web preglednik i pokušajte ponovno.
A4: Ponovno pokrenite usmjerivač i pokušajte ponovno.
A5: Onemogućite, a zatim omogućite mrežni adapter koji se koristi.

Q2: Što da radim ako ne mogu pronaći Wi-Fi signal?

A: Uvjerite se da je usmjerivač spojen, da sučelje za napajanje i širokopolasno sučelje nije labavo. Ako je sve normalno ali ipak ne signala, pokušajte upotrijebiti računalo za postavljanje ili vraćanje usmjerivača tvorničke postavke. Ako nakon vraćanja tvorničkih postavki i dalje nema signala, možete ponovno pokrenuti usmjerivač, ako i dalje ne radi, možda ruter ima grešku.

Q3: Kako vratiti na zadane postavke?

A: Dok je napajanje još uvijek uključeno, nastavite pritiskati gumb za resetiranje 6 sekundi i pričekajte 1-2 minute i vratit će se na tvorničke postavke.

Q4: Zašto moj mobilni telefon ne može ući na stranicu s postavkama Usmjerivač?

A: Provjerite je li vaš mobilni telefon povezan s Cudy Router Wi-Fi (zadani naziv ispisan je na stražnjoj strani usmjerivač) i provjerite jeste li unijeli pravu stranicu u preglednik. (Slijedite upute FAQ -> Q1)

Q5: Zašto ne mogu ući na stranicu s postavkama nakon ponovnog pokretanja Usmjerivač?


A: Nakon ponovnog pokretanja usmjerivača, možda vaš telefon ili računalo se automatski spoji na drugi Wi-Fi, učinite jesu li vaš telefon ili računalo povezani s Cudy Routerom Wi-Fi. (zadani naziv ispisan je na dnu usmjerivača)

Ghid de Instalare Rapida

Email:
support@cudy.com

Website:
www.cudy.com

Dacă conexiunea dvs. la internet se face printr-un cablu ethernet direct de pe perete și nu printr-un modem DSL/cablu/satelit, conectați cablul ethernet la portul WAN al routerului și omiteți pașii 1, 2, 3.



1 Opriti modemul și scoateți bateria dacă există.

2 Conectați portul INTERNET al routerului la DSL/Modem prin cablu/Ethernet.

4 Conectați adaptorul de alimentare la router și așteptați 1 minut pentru ca LED-ul sistemului să treacă de la roșu sau albastru intermitent pentru a indica că pornirea sistemului este finalizată.

Declarație UE de conformitate

Cudy declară că dispozitivul respectă toate cerințele și prevederile relevante ale directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/EC și 2011/65/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la <http://www.cudy.com/ce>. cerințele și prevederile directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Conform Directivei UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE - 2012/19 / UE), acest produs nu trebuie aruncat ca deșeurii menajere normale.

În schimb, acestea ar trebui returnate la locul de cumpărare sau duse la un punct public de colectare a deșeurilor reciclabile. Asigurându-vă că acest produs este eliminat corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor a acestui produs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeurii poate duce la sancțiuni conform reglementărilor naționale.



5 Conectează-ți computerul la router (cu fir sau fără fir)

Sărmă


Opriti Wi-Fi pe computer și conectați-l la portul LAN al routerului cu un cablu Ethernet.

Fără fir

Conectați dispozitivul la rețeaua Wi-Fi a routerului folosind SSID-ul (numele rețelei) și parola imprimată în partea de jos a routerului.


cudy
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXX

6 Lansați un browser web și introduceți <http://cudy.net/> sau <http://192.168.10.1/> în bara de adrese. Utilizați parola de administrator pentru a vă autentifica.



Notă: Dacă fereastra de autentificare nu apare, vă rugăm să consultați [Întrebări frecvente > Q1](#).

7 Apoi va apărea fereastra de mai jos, vă rugăm să urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a configura conexiunile la internet.



Notă: Dacă fereastra pop-up nu apare, faceți clic pe Configurare rapidă pe pagina de stare.

Bucurați-vă de internet!

LED și Buton

Nume	stare	Indicație	
Fix aprins	roșu	Internetul nu este conectat	
	Albastru	Internetul este conectat	
System LED	roșu	Sistemul pornește	
	Intermitent	Albastru	WPS este în desfășurare
	Roșu-Violet-Albastru		Actualizare software
Oprit		Adaptorul de alimentare nu este conectat la dispozitiv.	
Ethernet LED	Pe	Este conectat portul ethernet corespunzător.	
	Oprit	Portul Ethernet corespunzător nu este conectat.	
Button	WPS	Apăsati și mențineți apăsat 1 secundă pentru a activa funcția WPS.	
	Reset	Apăsati și mențineți apăsat timp de 6 secunde pentru a reseta routerul la setările implicite din fabrică.	

A sustine

Pentru asistență tehnică, ghidul utilizatorului și mai multe informații, vă rugăm să vizitați: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Întrebări frecvente

Î1: Ce pot face dacă fereastra de autentificare nu apare?

A1: Dacă computerul este setat la o adresă IP statică, modificați-i setările pentru a obține automat o adresă IP și o adresă de server DNS.
A2: Verificați dacă <http://cudy.net/> sau 192.168.10.1 este corect introdus în browserul web.
A3: Utilizați alt browser web și încercați din nou.
A4: Reporniți routerul și încercați din nou.
A5: Dezactivați și apoi activați adaptorul de rețea utilizat.

Î2: Ce ar trebui să fac dacă nu găsesc semnalul Wi-Fi?

R: Vă rugăm să vă asigurați că routerul este conectat, că alimentarea și interfața de bandă largă nu sunt slăbite. Dacă totul este normal, dar încă nu există semnal, încercați să utilizați computerul pentru a seta sau să restaurați routerul la setările din fabrică. Dacă după restabilirea setărilor din fabrică, dar încă nu există semnal, puteți reporni routerul, dacă tot nu funcționează, poate routerul are vina.

Î3: Cum să resetezi la valorile implicite?

R: În timp ce alimentarea este încă pornită, apăsați în continuare butonul de resetare timp de 6 secunde și așteptați 1-2 minute și se va restabili setările din fabrică.

Водич за брзу инсталацију

 Email:
support@cudy.com

 Website:
www.cudy.com

Ако је ваша интернет веза преко етернет кабла директно са зида уместо преко ДСЛ/кабловског/сателитског модема, повежите етернет кабл са ВАН портом рутера и прескочите кораке 1, 2, 3.



1 Искључите модем и уклоните батерија ако је има.

2 Повежите ИНТЕРНЕТ порт рутера на ДСЛ/кабловски модем/Етернет.

3 Укључите модем, а затим сачекајте око 2 минута да се поново покрене.

4 Повежите адаптер за напајање са рутером и сачекајте 1 минут да системска ЛЕД лампица затрепери црвеном или плавом бојом како би означила да је покретање система завршено.

ЕУ декларација о усаглашености

Цуди изјављује да је уређај усклађен са свим релевантним захтевима и одредбама директива 2014/30 / ЕУ, 2014/35 / ЕУ, 2009/125 / ЕЦ и 2011/65 / ЕУ.

Комплетна ЕУ декларација о усаглашености доступна је на <http://www.cudy.com/ce>. захтеви и одредбе директива 2014/30 / ЕУ, 2014/35 / ЕУ, 2009/125 / ЕЦ и 2011/65 / ЕУ. Комплетна ЕУ декларација о усаглашености доступна је на <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Према Директиви ЕУ о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE - 2012/19 / ЕУ), овај производ се не сме одлагати као уобичајени кућни отпад.

Уместо тога, требало би их вратити на место куповине или однети на јавно сакупљање отпада који се може рециклирати. Осигуравањем да се овај производ правилно одлаже, помоћи ћете у спречавању потенцијалних негативних последица по животну средину и људско здравље, које би иначе могле бити узроковане неодговарајућим руковањем отпадом овог производа. За више информација контактирајте локалне власти или најближу сабирну тачку. Неправилно одлагање ове врсте отпада може резултирати казнама према националним прописима.



5 Повежите рачунар са рутером (жичним или бежичним)

Виред


Искључите Ви-Фи на рачунару и повежите га са ЛАН портом рутера преко етернет кабла

Бежични

Повежите свој уређај са Ви-Фи рутером користећи ССИД (име мреже) и лозинку одштампане на дну рутера


cudy
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXX

6 ППокрените веб претраживач и унесите <http://cudy.net/> или <http://192.168.10.1/> у траци за адресу. Користите администратора за лозинку да бисте се пријавили.



Напомена: Ако се прозор за пријаву не појави, погледајте ФАК > К1.

7 Затим ће се појавити искачући прозор испод, пратите упутства корак по корак да бисте подесили интернет везе.



Напомена: Ако се искачући прозор не појави, кликните на Брзо подешавање на страници са статусом.

Уживајте у интернету!

ЛЕД и дугме

Име	Статус	Индикација
Солид Он	Црвени	Интернет није повезан
	Плави	Интернет је повезан
System LED	Црвени	Систем се покреће
	Трепери	Плави
Ван	Црвено-љубичасто-плаво	Надоградња софтвера
	Адаптер за напајање није повезан са уређајем.	
Ethernet LED	На	Одговарајући етернет порт је повезан.
	Ван	Одговарајући етернет порт није повезан.
Button	WPS	Притисните и држите 1 секунду да бисте омогућили ВПС функцију.
	Reset	Притисните и држите 6 секунди да бисте ресетовали рутер на фабричка подешавања.

Подршка

За техничку подршку, упутство за употребу и више информација, Молимо посетите: <http://www.cudy.com/суппорт> [суппорт@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

Често постављана питања

П1: Шта могу да урадим ако се прозор за пријаву не појави?

A1: Ако је рачунар подешен на статичку ИП адресу, промените његова подешавања да аутоматски добијете ИП адресу и адресу ДНС сервера.
A2: Проверите да ли је <http://cudy.net/> или 192.168.10.1 исправан унео у веб претраживач.
A3: Користите други веб прегледач и покушајте поново.
A4: Поново покрените рутер и покушајте поново.
A5: Онемогућите, а затим омогућите мрежни адаптер који се користи.

Q2: Шта да радим ако не могу да пронађем Ви-Фи сигнал?

O: Уверите се да је рутер повезан, да ли је интерфејс за напајање и широкопојасни опсег лабав. Ако је све нормално али ипак не сигнала, покушајте да користите рачунар да бисте подесили рутер или га вратили на њега фабричка подешавања. Ако након враћања фабричких подешавања и даље нема сигнала, можете поново покренути рутер, ако и даље не ради, можда рутер има грешку.

П3: Како вратити на подразумеване вредности?


O: Док је напајање још увек укључено, држите притиснуто дугме за ресетовање 6 секунди и сачекајте 1-2 минута и вратиће се на фабричка подешавања.

Sprievodca rýchlou inštaláciou

 Email:
support@cudy.com

 Website:
www.cudy.com

Ak je vaše internetové pripojenie cez ethernetový kábel priamo zo steny namiesto cez DSL/káblový/satelitný modem, pripojte ethernetový kábel k portu WAN smerovača a preskočte kroky 1, 2, 3.



1 Vypnite modem a vyberte batériu, ak je prítomná.

2 Pripojte INTERNET port smerovača k DSL / káblovému modemu / Ethernetu

3 Zapnite modem a počkajte asi 2 minúty, kým sa reštartuje.

4 Pripojte napájací adaptér k smerovaču a počkajte 1 minútu, kým systémová kontrolka LED neprejde z blikania na červenú alebo modrú, čo znamená, že spustenie systému je dokončené.

EÚ vyhlásenie o zhode

Cudy vyhlasuje, že zariadenie vyhovuje všetkým príslušným požiadavkám a ustanoveniam smerníc 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU. Kompletné vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na <http://www.cudy.com/ce>. Požiadavky a ustanovenia smerníc 2014/30 / EÚ, 2014/35 / EÚ, 2009/125 / ES a 2011/65 / EÚ. Kompletné vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Podľa smernice EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19 / EÚ) sa tento výrobok nesmie likvidovať ako bežný domový odpad. Namiesto toho by sa mali vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejné zberné miesto na recyklovateľný odpad. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predchádzať možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto produktu. Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok sankcie podľa národných predpisov.



5 Pripojte počítač k smerovaču (káblovému alebo bezdrôtovému)

Drôtový


Vypnite Wi-Fi v počítači a pripojte ho k LAN portu smerovača pomocou ethernetového kábla.

Bezdrôtový

Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi smerovača pomocou SSID (názov siete) a hesla vytlačeného na spodnej strane smerovača.


cudy
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXX

6 Spustite webový prehliadač a do panela s adresou zadajte <http://cudy.net/> alebo <http://192.168.10.1/>. Na prihlásenie použite heslo správcu.



Poznámka: Ak sa prihlasovacie okno nezobrazí, pozrite si FAQ > Q1.

7 Potom sa zobrazí okno nižšie, podľa pokynov krok za krokom nastavte internetové pripojenia.



Poznámka: Ak sa kontextové okno nezobrazí, kliknite na tlačidlo Rýchle nastavenie na stavovej stránke.

Užite si internet!

LED a tlačidlo

Názov	Postavenie	Indikácia
Svieti	Červená	Internet nie je pripojený
	Modrá	Internet je pripojený
System LED	Červená	Systém sa spúšťa
	Modrá	WPS prebieha
	Červeno-fialovo-modré	Aktualizácia softvéru
Ethernet LED	Vypnuté	Napájací adaptér nie je pripojený k zapnuté
	Zodpovedajúci ethernetový port nie je pripojený.	
Button	WPS	Stlačením a podržaním na 1 sekundu aktivujete funkciu WPS.
	Reset	Stlačením a podržaním 6 sekúnd resetujete smerovač na predvolené výrobné nastavenia.

podpora

Pre technickú podporu, používateľskú príručku a ďalšie informácie navštívte:
<http://www.cudy.com/support>
support@cudy.com

Často kladené otázky

Q1: Čo môžem urobiť, ak sa nezobrazí prihlasovacie okno?

A1: Ak je počítač nastavený na statickú adresu IP, zmeňte jej nastavenia na automatické získanie adresy IP a adresy servera DNS.
A2: Overte, že <http://cudy.net/> alebo 192.168.10.1 je správne zadaný vo webovom prehliadači.
A3: Použite iný webový prehliadač a skúste to znova.
A4: Reštartujte smerovač a skúste to znova.
A5: Vypnite a potom povolte používaný sieťový adaptér.

Q2: Čo mám robiť, ak nemôžem nájsť signál Wi-Fi?

Odpoveď: Skontrolujte, či je smerovač pripojený, či nie je uvoľnené napájanie a širokopásmové rozhranie. Ak je všetko normálne, ale stále nie signál, skúste použiť počítač na nastavenie alebo obnovenie smerovača továrenského nastavenia. Ak po obnovení výrobných nastavení stále nie je signál, môžete reštartovať smerovač, ak to stále nefunguje, možno smerovač má chybu.


Q3: Ako obnoviť predvolené nastavenia?

A: Kým je napájanie stále zapnuté, držte stlačené tlačidlo reset na 6 sekúnd a počkajte 1-2 minúty a obnoví sa továrenské nastavenia.

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Email: support@cudy.com Website: www.cudy.com

Εάν η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο γίνεται μέσω καλωδίου Ethernet απευθείας από τον τοίχο αντί μέσω μόντεμ DSL/Καλωδιακού/Δορυφορικού μόντεμ, συνδέστε το καλώδιο ethernet στη θύρα WAN του δρομολογητή και παραλείψτε τα βήματα 1, 2, 3.



1 Απενεργοποιήστε το μόντεμ και αφαιρέστε την μπαταρία εάν έχει.

3 Ενεργοποιήστε το μόντεμ και μετά περιμένετε περίπου 2 λεπτά για να επανεκκινηθεί.

2 Συνδέστε τη θύρα Internet του δρομολογητή σε ένα μόντεμ DSL / Καλωδιακό / Ethernet.

4 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή και περιμένετε 1 λεπτό μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία LED συστήματος με κόκκινο ή μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι η εκκίνηση του συστήματος έχει ολοκληρωθεί.


5 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δρομολογητή (ενσύρματο ή ασύρματο)

Τηλ
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στον υπολογιστή σας και συνδέστε το στη θύρα LAN του δρομολογητή με ένα καλώδιο Ethernet.

Ασύρματος
Συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το SSID (όνομα δικτύου) και τον κωδικό πρόσβασης που είναι τυπωμένα στο κάτω μέρος του δρομολογητή.


cudy
5GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX-5G
2.4GHz Wi-Fi: Cudy-XXXX
Password: XXXXXXXX

6 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και πληκτρολογήστε <http://cudy.net/> ή <http://192.168.10.1/> στη γραμμή διευθύνσεων. Χρησιμοποιήστε τον διαχειριστή για κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.



Σημείωση: Εάν το παράθυρο σύνδεσης δεν εμφανίζεται, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις > Q1.

7 Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο, ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ρυθμίσετε τις συνδέσεις στο Διαδίκτυο.



Σημείωση: Εάν δεν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο, κάντε κλικ στο Quick Setup στη σελίδα κατάσταση.

Απολαύστε το διαδίκτυο!

LED και κουμπί

Όνομα	Κατάσταση	Ενδειξη
System LED	Στερεά ενεργοποιημένη	το κόκκινο Το Διαδίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο
	μπλε	Το Διαδίκτυο είναι συνδεδεμένο
System LED	Αναβοσβήνει	το κόκκινο Το σύστημα ξεκινά
	Κόκκινο-Μωβ-Μπλε	Το WPS είναι σε εξέλιξη
Μακριά από		Αναβάθμιση λογισμικού
		Ο μετασχηματιστής ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένος στη συσκευή.
Ethernet LED	Επί	Η αντίστοιχη θύρα ethernet είναι συνδεδεμένη.
	Μακριά από	Η αντίστοιχη θύρα ethernet δεν είναι συνδεδεμένη.
WPS		Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
Button		Πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τον δρομολογητή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
	Reset	

Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη, τον οδηγό χρήσης και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Συχνές Ερωτήσεις

E1: Τι μπορώ να κάνω εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης;

A1: Εάν ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί σε στατική διεύθυνση IP, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του για να αποκτήσετε αυτόματα μια διεύθυνση IP και μια διεύθυνση διακομιστή DNS.
A2: Βεβαιωθείτε ότι το <http://cudy.net/> ή το 192.168.10.1 είναι σωστά καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
A3: Χρησιμοποιήστε άλλο πρόγραμμα περιήγησης και δοκιμάστε ξανά.
A4: Κάντε επανεκκίνηση του δρομολογητή σας και δοκιμάστε ξανά.
A5: Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείται.

E2: Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να βρω σήμα Wi-Fi;

A: Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος, ότι η τροφοδοσία και η διεπαφή ευρείας ζώνης δεν έχουν χαλαρώσει. Αν όλα είναι φυσιολογικά αλλά και πάλι όχι σήμα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να ρυθμίσετε ή να επαναφέρετε το δρομολογητή εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων αλλά εξακολουθεί να μην υπάρχει σήμα, μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση του δρομολογητή, αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ίσως το δρομολογητή έχει λάθος.

E3: Πώς να επαναφέρετε τις προεπιλογές;

A: Ενώ η τροφοδοσία είναι ακόμα ενεργοποιημένη, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί επαναφοράς για 6 δευτερόλεπτα και περιμένετε 1-2 λεπτά και θα επανέλθει εργοστασιακές ρυθμίσεις.

E4: Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν μπορεί να εισέλθει στη σελίδα ρυθμίσεων του δρομολογητή;

A: Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο Cudy Router Wi-Fi (το προεπιλεγμένο όνομα είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος του router) και βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τη σωστή τοποθεσία στο πρόγραμμα περιήγησης. (Ακολουθήστε τις οδηγίες FAQ -> Q1)

E5: Γιατί δεν μπορώ να μπω στη σελίδα ρυθμίσεων μετά την επανεκκίνηση του δρομολογητή;

A: Μετά την επανεκκίνηση του δρομολογητή, ίσως το τηλέφωνό σας ή Ο υπολογιστής συνδέεται αυτόματα σε άλλο Wi-Fi, παρακαλώ κάντε βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο ή ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο Cudy Router Wi-Fi. (το προεπιλεγμένο όνομα είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος του δρομολογητή)

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Cudy δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις και διατάξεις των οδηγιών 2014/30 / ΕΕ, 2014/35 / ΕΕ, 2009/125 / ΕΚ και 2011/65 / ΕΕ.

Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>. απαιτήσεις και διατάξεις των οδηγιών 2014/30 / ΕΕ, 2014/35 / ΕΕ, 2009/125 / ΕΚ και 2011/65 / ΕΕ. Η πλήρης Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.



WEEE

Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE - 2012/19 / EU), αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως κανονικά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να επιστραφούν στον τόπο αγοράς ή να μεταφερθούν σε δημόσιο σημείο συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή το πλησιέστερο σημείο συλλογής. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου απορριμμάτων μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.




Gyors telepítési útmutató

Email:
support@cudy.com

Website:
www.cudy.com

Ha az internetkapcsolat Ethernet-kábellel közvetlenül a falról, nem pedig DSL-/kábel-/műholdas modemem keresztül történik, csatlakoztassa az Ethernet-kábelt az útválasztó WAN-portjához, és hagyja ki az 1., 2. és 3. lépést.



5 Csatlakoztassa számítógépét az útválasztóhoz (vezetékes vagy vezeték nélküli)


Vezetékes

Kapcsolja ki a Wi-Fi-t a számítógépen, és csatlakoztassa az útválasztó LAN-portjához Ethernet-kábellel.

Vezeték nélküli


Csatlakoztassa eszközét az útválasztó Wi-Fi hálózatához az útválasztó aljára nyomtatott SSID (hálózatnév) és jelszó használatával.

6 Indítson el egy webböngészőt, és írja be a <http://cudy.net/> vagy a címet <http://192.168.10.1/> a címsorban. Használja a rendszer-gazdát ehhez jelszó a bejelentkezéshez.



Megjegyzés: Ha a bejelentkezési ablak nem jelenik meg, kérjük, olvassa el a GYIK > K1.

7 Ezután az alábbi előugró ablak jelenik meg, kövesse lépésről lépésre az internetkapcsolat beállításához.



Megjegyzés: Ha az előugró ablak nem jelenik meg, kattintson a Gyorsbeállítás gombra az állapotoldalon.

Élvezze az internetet!

LED és gomb

Név	Állapot	Jelzés
Folyamatos be	Piros	Az internet nincs csatlakoztatva
	Kék	Internet csatlakozik
System LED	Piros	A rendszer elindul
	Villog Kék	A WPS folyamatban van
	Piros-lila-kék	Szoftverfrissítés
Ki	A hálózati adapter nincs csatlakoztatva a készülékhez.	
Ethernet LED	Tovább	A megfelelő Ethernet-port csatlakoztatva van.
	Ki	A megfelelő Ethernet-port nincs csatlakoztatva
Button	WPS	Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig a WPS funkció engedélyezéséhez.
	Reset	Tartsa lenyomva 6 másodpercig az útválasztó gyári alapbeállításainak visszaállításához.

Támogatás

Technikai támogatásért, használati útmutatóért és további információkért, kérlek látogasd: <http://www.cudy.com/support> support@cudy.com

Gyakran Ismételt Kérdések

Q1: kérdés: Mit tehetek, ha nem jelenik meg a bejelentkezési ablak?

A1: válasz: Ha a számítógép statikus IP-címre van beállítva, módosítsa a beállításait hogy automatikusan megkapja az IP-címet és a DNS-kiszolgáló címét.
A2: válasz: Ellenőrizze, hogy a <http://cudy.net/> vagy a 192.168.10.1 helyes-e beírva a webböngészőbe.
A3: válasz: Használjon másik böngészőt, és próbálja újra.
A4: válasz: Indítsa újra az útválasztót, és próbálja újra.
A5: válasz: Tiltsa le, majd engedélyezze a használt hálózati adaptert.

Q2: kérdés: Mi a teendő, ha nem találok a Wi-Fi jelet?

A: V: Győződjön meg arról, hogy az útválasztó csatlakoztatva van, a tápellátás és a szélessávú interfész nem laza. Ha minden normális, de még mindig nem jelet, próbálja meg számítógép segítségével beállítani vagy visszaállítani az útválasztót gyári beállítások. Ha a gyári beállítások visszaállítása után még mindig nincs jel, újraindíthatod a routert, ha mégsem működik, esetleg a routert hibája van

Q3: Hogyan lehet visszaállítani az alapértelmezett értékeket?

A: Amíg a készülék még mindig be van kapcsolva, tartsa lenyomva a reset gombot 6 másodpercig, majd várjon 1-2 percet, és visszaáll a gyári beállítások.

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Cudy kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EC és 2011/65 / EU irányelvek összes vonatkozó követelményének és rendelkezésének.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.cudy.com/ce> címen érhető el. a 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2009/125 / EK és 2011/65 / EU irányelvek követelményei és rendelkezései. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a <http://www.cudy.com/ce> címen érhető el.



WEEE

Az EU elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelve (WEEE - 2012/19 / EU) értelmében ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ehelyett vissza kell vinni a vásárlás helyére, vagy el kell vinni egy újrahasznosítható hulladékgyűjtő helyre. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírások szerint büntetést vonhat maga után.

